Manuel d'installation du Capteur sur le Fauteuil Rotatoire

Merci de la confiance accordée à Framiral.

Inventaire du Contenu[1] de votre matériel pour un Fauteuil Rotatoire avec Capteur :



1 Bloc d'Alimentation 12 Volts **(1)**
1 Boîtier Carte Electronique **(2)**
1 Câble Communication PC RJ Série **(3)**

1 Capteur de Rotation **(4)**
1 Adaptateur Port COM USB (FACULTATIF) **(5)**
2 Vis de Fixation Empreinte Cruciforme M5x16 **(6)**

[1] *La Société Framiral se réserve le droit de changer sa technologie concernant les Fauteuils et les Capteurs.*

Etapes

Veuillez s'il vous plait suivre les étapes 1 à 12 pour l'Installation de votre Fauteuil avec Capteur. (Page 3 à 4)

01. Verrouiller la rotation en poussant la tirette latérale.



02. Basculer le fauteuil sur le dos à l'aide des roulettes du socle.

03. Visser les 4 pieds stabilisateurs jusqu'au bout.



04. Disposer l'épaulement du capteur de rotation dans le tube central du fauteuil et visser les deux vis qui permettront de le maintenir en place (pastille blanche vers l'intérieur du Fauteuil)





05. Déplacer le fauteuil sur son emplacement définitif et le remettre droit. Si nécessaire, dévisser légèrement les pieds pour mettre le fauteuil à plat.

06. *Facultatif : Installer sur votre ordinateur le Driver de l'adaptateur COM/USB - (NON NECESSAIRE SI L'ORDINATEUR EST FOURNI PAR FRAMIRAL OU SI LE DRIVER EST DEJA INSTALLE)*

07. Connecter le câble RJ Série à votre ordinateur (directement sur port série, ou via adaptateur).

08. Connecter le câble RJ à l'adaptateur et au boitier électronique.



09. Connecter le capteur à ce même boitier.

10. Enfin brancher l'alimentation à une prise et ensuite au boitier électronique.



11. Veillez à ce que le voyant lumineux soit bien allumé sur le boitier électronique.



12. Vous pouvez lancer l'application du Fauteuil depuis votre ordinateur.

107 Avenue Jean Maubert
06130 GRASSE – Le Plan
France

Tél : +33 (0)422.480.107
Fax : +33 (0)9.56.372.472

Email : contact@framiral.fr